

Fibocom_Linux 固件升级指南

V1.0

www.fibocom.com

版权声明

版权所有©2022 深圳市广和通无线股份有限公司。保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

注意

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

商标申明

联系方式

- 公司网址: https://www.fibocom.com/
- 总部地址:深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋 A 座 10-14 层
- 总机: +86 755-26733555

目录

目录

修订记录	2
1 引言	3
1.1 适用型号	3
2 编译	4
2.1 工具包介绍	4
2.2 编译	6
2.2.1 Linux 环境编译 upgrade_tool	6
2.2.2 Android 环境编译 upgrade_tool	7
3 升级	9
3.1 本地升级	9
3.2 远程升级	10
3.3 查看升级结果	
4 升级参数说明	11
5 NV 还原说明	12
5 NV 还原说明 5.1 MDM9x07 和 MDM9205 模块还原 NV	12





V1.0 (2022-08-28)

初始版本

1 引言

Upgrade_tool 用于 Linux 和 Android 主机对广和通模块进行固件升级。

1.1 适用型号

序号	模块型号	说明
1	L716/L718	ZTE V3E/T
2	L610	UNISOC 8910
3	MC661-CN-19	UNISOC 8850
4	FG650,FG652,FG621	UNISOC UDX710
5	NL668/ MC116/LC116	QCOM MDM9x07
6	MA510/ MC109/MC100E	QCOM MDM9205
7	FG10x/FM10x	QCOM SDX12

表1

2 编译

2.1 工具包介绍

- doc: 中英文下载指导文档
- misc_code: 平台共用代码
- qcom_code: 高通模块下载相关代码
- zte_code: 中星微模块下载相关代码
- unisoc_code: 展锐模块下载相关代码
- main.c: 下载主程序代码
- Makefile: Linux 环境编译配置文件
- Android.mk: Android 环境编译配置文件

详细目录结构如图1所示:

- Android.mk
— doc
Fibocom_Linux_Firmware_Upgrade_Guide.pdf
└── Fibocom_Linux固件升级指南.pdf
— main.c
— Makefile
— misc_code
misc.c
misc.h
misc_usb.c
misc_usb.h
usb2tcp.c
usb2tcp.h
qcom_code
Tirenose_download.c
Tirenose_download.n
massum.c
massum.n
prie_download.c
pete_downcoad.n
sahara protocol h
stream_download.b
README
— unisoc code
- nv.c
pac.c
pac.h
— unisoc_devices_list.h
— unisoc_download.c
— unisoc_download.h
— unisoc_main.c
└── xml.c
🖵 zte_code
— zte_devices_list.h
— zte_download.c
zte_download.h
🖵 zte_main.c
5 directoria 27 film
5 directories, 37 files

图1

2.2 编译

2.2.1 Linux 环境编译 upgrade_tool

• 交叉编译工具

Makefile 默认使用系统 gcc,如果需要 arm gcc,需在 Makefile 设置 CROSS_COMPILE 变量。

如下图所示:



图 2

● 编译

将下载工具代码放到 Linux 主机,进入代码目录,执行 make 编译,编译成功生成 upgrade_tool。

如图 3 所示:



图 3

2.2.2 Android 环境编译 upgrade_tool

- 1. 将解压后的下载工具代码放到 Android 代码目录。
- 2. 执行 source build/envsetup.sh
- 3. 执行 Lunch 选择 Android 主机的编译选项。
- 4. 执行 mmm Fibocom_MultiPlatform_Upgrade_Tool_XXX
- 5. 编译成功,会生成 upgrade_tool,编译 log 会打印 upgrade_tool 生成路径。
 - 例如: out/target/product/msm8953_64/system/bin/upgrade_tool。



图 4

3 升级

3.1 本地升级

1. 查看 USB 连接正常。

lsusb

注意: 高通型号: 如果模块在正常开机模式,需要先发送 at+disk=0,0,0 解锁 diag 端口。

2. 将固件包和 upgrade_tool 工具拷贝到主机上面。

3. 进入 upgrade_tool 所在目录,执行下载命令

./upgrade_tool -f firmware image or dir

例如:

高通型号: ./upgrade_tool -f 19010.1000.00.02.73.15/Maincode -r 1 展锐型号: ./upgrade_tool -f 16000.1000.00.06.01.05.pac 中星微型号: ./upgrade_tool -f 17016.1000.00.38.01.21.bin

3.2 远程升级

如果设备主机没有足够的存储空间,upgrade_tool 可以用远程主机通过网络连接设备主机升级固件。

操作步骤如下:

- 1. 将 upgrade_tool 工具放到设备主机上。
- 2. 将固件包和 upgrade_tool 放到远程主机上。
- 3. 在设备主机运行 upgrade_tool 启动 USB TCP 服务。

./upgrade_tool -d 9008

- 4. 查看设备主机 IP 地址,通过远程主机可以 ping 通设备主机。
- 5. 在远端主机执行下载命令:

./upgrade_tool -f firmware image dir -d The client IP:9008

3.3 查看升级结果

• 升级成功会打印

Upgrade module successfully

- 升级失败后,可以从下载日志获取升级失败原因。
- 如果下载的时候添加了-I 参数,upgrade_tool 工具会保存升级结果到 update_result.txt 文件。

升级中: UPGRADING

升级失败: ERROR

升级成功:OK

4 升级参数说明

序号	参数	是否必须	描述
1	-f firmware image or dir	是	升级固件包名称或者固件包目录
2	-l log dir	否	设置 log 路径,保存下载失败 log
3	-r 0/1	否	此参数只针对 NL668 项目。 当设置-r 1,下载后开机会 自动还原 NV。不设置-r 1,下载后需要手动执行 AT 命 令还原 NV。
4	-d /sys/bus/usb/devices/xx	否	当多个模块连接到主机时,该参数用于指定需要升级的 模块。当只有一个模块连接主机时,无需设置该参数
5	-d portname	否	网络远程升级: 模块主机端运行 upgrade_tool 添加-d 9008,远程主机运行 upgrade_tool 添加 -d IP:9008
6	-z 0/1	否	发送 0 包,默认为 0,没有特别说明无需设置参数。
7	-e	否	升级前全擦分区,默认为 0,通常无需设置该参数

5 NV 还原说明

5.1 MDM9x07 和 MDM9205 模块还原 NV

● 执行 upgrade_tool 的时候添加 -r 1 参数, 模块第一次开机可以自动还原 NV。

例如:

./upgrade_tool -f 19010.1000.00.02.73.15/Maincode -r 1

- 如果升级固件的时候未添加-r 1,可以执行 AT 命令还原 NV。
- 1. 发送 at 命令: at+efserrfatal
- 2. 如果模块没有自动重启,需要发送重启命令: at+cfun=15
- 3. 模块自动重启进行 NV 还原。
- 4. 等待开机完成后, 查看 IMEI 和 SN 是否正常。
- 注意: MDM9205 TX 项目无法升级 efs,如果需要升级 EFS 静态 NV,需要用 Windows 工具 FIBOCOM_MDM_MultiUpdater 下载。

5.2 其他型号模块还原 NV

下载的时候无需加-r参数,下载完成后,模块会自动还原 NV。